CENTROMET
MASZYNY – URZĄDZENIA – NARZĘDZIA
P.P. „CENTROMET” M. KIEPURA EXPORT-IMPORT 42-201 Częstochowa ul. Ikara 157
NIP 573-022-55-30 tel. 034/362-72-05 fax. 034/3253278 kom.0509/256-833
www.centromet.pl info@centromet.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pistolet lakierniczy „Professional” służy do malowania natryskowego powierzchni następującymi środkami:

- Lakiery wodorozcieńczalne
- Lakiery akrylowe niemetalizowane
- Lakiery metalizowane i perłowe
- Akryle podkładowe
- Szpachle natryskowe

Pistolet zabezpieczony jest środkiem antykorozyjnym. Przed przystąpieniem do malowania upewnij się, że został przemyty rozpuszczalnikiem.

DANE TECHNICZNE:

Max. ciśnienie powietrza	Poziom hałasu L_{wA} (14462)	Drgania	Przepływ materiału powłokowego (woda)	Masa
(MPa)	dB(A)	(m/s2)	(l/min) dla dyszy 1,4	(kg)
0,6	>70	<2,5	130	0,75

PROFESSIONAL	Dane dla modelu HP
Dostępne dysze	1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.0;2.5;
Zbiornik	600 ml
Pobór powietrza	340 l/min
Ciśnienie robocze	3-4 bar
Przewód zasilający	10 mm
Zalecany kompresor	wydajność 350 zbiornik 100l [2,2-3 Kw]
Przyłącze powietrza	¼” Z

MALOWANIE

Pistolet zaopatrzony jest w niezależny mechanizm uruchamiania powietrza i farby. Dzięki takiemu rozwiązaniu po lekkim na ciśnięciu spustu z dyszy wydostaje się sprężone powietrze a następnie po zwiększeniu nacisku na spust farba. Ma to duży wpływ na jakość malowania, nigdy nie wciskaj spustu od razu do końca. Trzymaj zawsze pistolet prostopadle do powierzchni malowanej i równolegle rozprowadzaj nim materiał. Pistolet zaopatrzony jest w zbiornik grawitacyjny, co oznacza, że możesz nim malować tylko w pozycji górnej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nigdy nie kierować wylotu narzędzia w kierunku ludzi i zwierząt -materiały powłokowe lub sprężone powietrze mogą być powodem uszkodzeń ciała i innych urazów.
2. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek innych gazów zamiast sprężonego powietrza. Zastosowanie innych gazów może prowadzić do powstania poważnych obrażeń, spowodować pożar lub grozić wybuchem.
3. Przy podłączaniu narzędzia do instalacji sprężonego powietrza należy brać pod uwagę przestrzeń potrzebną na wąż, aby uniknąć uszkodzenia węża lub złączek.

P.P. „CENTROMET” M. KIEPURA EXPORT-IMPORT 42-201 Częstochowa ul. Ikara 157
NIP 573-022-55-30 tel. 034/362-72-05 fax. 034/3253278 kom.0509/256-833
www.centromet.pl info@centromet.pl

4. Na stanowisku pracy powinna być zapewniona skuteczna wentylacja. Brak skutecznej wentylacji może powodować zagrożenie zdrowia, spowodować pożar lub grozić wybuchem.
5. Narzędzie należy używać z daleka od źródeł ciepła i ognia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub pogorszenie funkcjonowania.
6. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac z materiałami powłokowymi i stosować odpowiednio dobrane środki ochrony osobistej takie jak gogle, maski,rękawice i kombinezony.
7. Nigdy nie zostawiać zmontowanego układu pneumatycznego bez nadzoru osoby uprawnionej do obsługi.
8. Nie dopuszczać dzieci w pobliże zmontowanego układu pneumatycznego.
9. Zasilanie sprężonym powietrzem, pod wysokim ciśnieniem, może spowodować odrzut narzędzia w kierunku przeciwnym do kierunku wyrzucania materiału powłokowego.
10. Należy zachować szczególna ostrożność, gdyż siły odrzutu mogą, w pewnych warunkach, spowodować wielokrotne zranienia.
11. Zaleca się wypróbować narzędzie przed rozpoczęciem pracy.
12. Zaleca się, aby osoby pracujące narzędziem zostały odpowiednio przeszkolone. Zwiększy to znacząco bezpieczeństwo pracy.
13. Przestrzegać zaleceń producenta materiałów powłokowych i stosować je zgodnie z podanymi zasadami ochrony osobistej, przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
14. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta materiałów powłokowych, może prowadzić do poważnych obrażeń.
15. W celu stwierdzenia kompatybilności ze stosowanymi materiałami powłokowymi, wykaz materiałów użytych do konstrukcji narzędzia, będzie dostępny na żądanie.
16. Podczas pracy ze sprężonym powietrzem w całym układzie gromadzi się energia. Należy zachować ostrożność, podczas pracy oraz przerw w pracy, aby uniknąć zagrożenia jakie może spowodować zgromadzona energia sprężonego powietrza.
17. Zawsze używaj węży z odprowadzeniem elektrostatycznym.
18. Nigdy nie zatykaj otworów wylotowych dyszy palcami.
19. Nigdy nie modyfikuj sprzętu na własną rękę.
20. Sprawdzaj czy wszystkie części są sprawne , a w razie zużycia wymieniaj tylko na nowe, oryginalne.
21. W razie wypadku odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
22. Stosować się do ogólnych zasad BHP na stanowisku pracy.

4.2 Schemat podłączenia

